



UNDERWATER EQUIPMENT

## サークルアームベース

### 取扱説明書

サークルアームベースはストロボ（ライト）の位置を変えずにハウジングを縦位置、横位置にすることが出来ます  
下記の注意を守り正しくお使い下さい

※ アーム+ストロボ（ライト）の総重量が1200グラム以上になるとサークルアームベースの破損の原因になります  
1200グラム以下でご使用下さい

※ 陸上移動時はアームとストロボ（ライト）をコンパクトにたんで移動して下さい

※ サークルアームにアーム、ストロボ（ライト）装着時、アームやストロボを持って移動するのはやめて下さい。必要以上にアームの根元部分にテンションがかかると破損の原因になります

※ ダイビング終了後はサークルアームを外してメンテナンスして下さい。そのまま放置すると塩蝕みによって動きが鈍くなる恐れがあります

※ アームのクランプ等がハウジング側に当たらないよう向きに注意して下さい

※ アーム、アームベース、クランプによってはサークルアームに合わないものもあります。その際は販売店様にご相談下さい

※Umi Umi ボールベース Lは別売りです



#### お問い合わせ

UmiUmi 株式会社  
〒110-0015 東京都台東区東上野 2 丁目 9-1  
MTK ビル 6F  
TEL:03-6284-2383  
E-mail:info@umiumi.jp  
<http://www.umiumi.jp/>

1. 正面右側にあるレバーを 45°  
くらい曲げて、サークルアームを  
少し回します



2. 手を離してそのまま回すと  
90° の位置でロックがかかり止ま  
ります



3. レバーを 180° 曲げるとサーク  
ルアームはロックせずにフリーで  
回ります



## メンテナンス方法

1. 左横のネジをハウジング付属の六角レンチで外します



2. スペーサーも外します



3. 右横のレバーを180°曲げます



4. ネジを外した部分に指を入れて外側に開きます



※ 反動で指を挟まないよう注意して下さい



5. 開きながらサークルアームベースを上に向けていき外します



6. サークルアームベースのおさまっていた溝をきれいに清掃します。元に戻すときは逆の手順でハウジングにセットしてください



※ 指を挟まないよう注意して下さい

