



キヤノン UU-M50 ハウジング 取扱説明書



このたびは キヤノン UU-M50 ハウジングをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよくお読みいただき、十分にご理解のうえ正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねていますので紛失しないよう大切に保管してください。

お客様の取扱い上の不注意によって、ハウジング / カメラ / レンズ / その他アクセサリなどの破損 / 損傷などが生じた場合、弊社はその一切の責任を負いかねます。
万一、本製品の不具合に起因する付随的損害(撮影内容や撮影に要した諸費用、撮影により得べかりし利益の喪失など)が発生した場合においても、弊社はその一切の責任を負いかねます。

アフターサービス

保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。製品および保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。
保証期間後も修理によって使用可能なときは、ご希望により有償で修理いたします。製品をお買い上げ販売店までお持ちください。

お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

製造元

UmiUmi株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目9-1 MTKビル6F
TEL : 03-6284-2383
E-mail : info@umiumi.jp
ホームページ : http://www.umiumi.jp

販売店名

安全上のご注意 必ずお守りください

- Oリングの取り付けは確実に行う。
- 長い爪やつけ爪でパチン錠を開けたり閉めたりすると、爪が割れたり折れるなどして怪我をするおそれがあります。
- 砂やホコリなどの多い場所で取り付け作業を行わない。
- ハウジングを落としたりぶつけたりといった強い衝撃を与えない。
- 砂浜や船のデッキ上など直射日光の当たる場所や、車のトランク内など高温となる場所に放置・保管しない。
- 使用後は真水で塩分をよく洗い流した後、タオル等で乾かす。また、火や発熱器具で乾燥させない。
- アルコール・ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤などの油脂/化学製品に触れさせない。
- 高湿度下、温度変化の激しい場所に放置・保管しない。
- お子様の手の届かない所に保管する。

お手入れ / 保管

- 使用後は真水で塩水をしっかり洗い流した後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置いてよく乾燥させてください。
- 高湿度下、極寒の場所、温度変化の激しい場所を避けて保管してください。
- オーバーホールは、1年に1回を推奨いたします。

同梱品

ご購入時、以下のものがパッケージに入っているかご確認ください。




- ① スペアOリング
- ② Oリングリムーバー
- ③ グリス
- ④ カメラ固定台座
- ⑤ 六角レンチ
- ⑥ ゴムブッシュ

主な仕様

適応カメラ: キヤノン EOS Kiss M

- 主要材質: ABS樹脂
- 寸法: (W)183 × (H)165 × (D)111mm
- 重さ 約1,060g (カメラ、レンズ含まず) 耐圧水深: 60M



- ① マルチファンクションボタン ② 動画ボタン
- ③ メイン電子ダイヤル ④ シャッターレバー
- ⑤ パチン錠右 ⑥ ズーム/フォーカスダイヤル ⑦ パチン錠左
- ⑧ 電源スイッチ ⑨ モードダイヤル ⑩ AEロックボタン
- ⑪ AFフレーム選択ボタン ⑫ インフォメーションボタン
- ⑬ 露出補正/上ボタン ⑭ ストロボ/右ボタン ⑮ MENUボタン
- ⑯ クイック設定メニュー/設定ボタン
- ⑰ マニュアルフォーカス/左ボタン
- ⑱ 消去/下 ボタン ⑲ 再生ボタン

カメラ側の設定 (※重要です。必ずおこなってください)

① キヤノン EOS Kiss Mはアイセンサーに目を近づけると自動的にモニター表示からファインダー表示に切り替わる設定になっています。ハウジングにカメラを入れると自動的にファインダー表示に切り替わるため、モニター表示に設定を変更する必要があります。以下の手順でおこなってください。

MENUボタンを押します。
マークまで移動します。




表示先設定を選択します。(SETボタン)



表示先切り替えをオートからマニュアルに変えます。




マニュアル表示先をモニターに変えます。(モニター又は、ファインダーを選択)



モニターとファインダーを手動で切り替える設定

上記のマニュアル表示先設定をモニターに変えるとファインダーに切り替える事ができません。モニターとファインダー両方を使用する場合は、M-Fnボタンに切り替えの機能を割り当てることができます。以下の手順でおこなってください。

MENUボタンを押します。
左右の十字キーでマークに移動します。



カスタム機能(C.Fn)を選択します。(SETボタン)



5の「C.Fn II:その他 操作ボタンカスタマイズ」を押します。(SETボタン)



「M-fn ボタン」を選択します。(SETボタン)



□を選択します。(SETボタン)



M-Fn ボタンが□に切り替わりました。これでM-fn ボタンを押すごとにファインダー⇄モニターの切り替えができるようになります。




付属のOリングリムーバーでOリングをはずします。



綿棒などでOリングの溝をきれいにします。



リアパネル側は、Oリングが当たる溝の外側の平らな部分(5mm程)をきれいにしてください。



グリスを適量指に取って、Oリングにまんべんなく塗ります。



Oリングをハウジングにはめます。



カメラを左図のように持って、真っ直ぐハウジングに入れます。



レンズにギアが付いている場合、フォーカスノブを軽く回しながらギアを噛み合わせます。※ギアがレンズからはずれていないか確認してください。



この部分はハウジングとカメラ固定ベースがほぼ同じ高さになります。



電源スイッチを上押し上げたままリアパネルを閉めます。



ダイビング後のメンテナンス方法

水槽やシャワーで海水を洗い流した後、タオルでしっかりと水を拭き取ります。



ダイビング後はパチン錠を静かにはずすことを心がけましょう。リアパネルを開けると、構造上Oリングの溝の手前部分に水滴が付いていることがあります。



この水滴をティッシュや綿棒などで必ず拭きとってください。



同じくリアパネル側の溝の手前にも水滴が付いているので拭きとってください。



カメラのセッティング方法

カメラの三脚穴に、カメラ固定ベースを取り付けます。



カメラ固定ベースの出っ張り(ポートロック)がカメラ前面方向になります。向きを間違えないように注意して、しっかりと取り付けてください。



左右のパチン錠を開きます。※左右パチン錠のロックを押しながら開いてください。



上部のフックをはずし、リアパネルをはずします。



ケースは、ゴミや埃のない清潔な場所に置きましょう。




全体をよく見てゴミや髪の毛などが付いていないか確認してください。



ハウジングとポートのマークを必ず合わせてください。



ハウジングとポートの溝が合っていることを確認してください。



カメラの内蔵フラッシュをポップアップさせます。※ポップアップしていないとカメラをハウジングに入れることができません。



上部のフックを引っ掛けます。



左右のパチン錠を閉めます。※指を挟まないように注意してください。



電源及び各ダイヤル、レバーが正常に動くか確認してください。



保証書

製品名	キヤノン UU-M50 ハウジング		
シリアルナンバー			
保証期間	本体お買い上げより1ヶ年		
	お買い上げ日	年	月 日
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
販売店名			

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店、または取扱店までお持ちください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご転居やご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合には、UmiUmi株式会社へご相談ください。
- 同梱付属品、別売品の保証はしておりません。取扱店にてお買い求めください。
- 保証期間内であるか否かにかかわらず、製品の使用に関連するデータ損失、機会損失、利益損失、回復費用、第三者請求、その他付随的、間接的、あるいは二次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan)
- 本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありません。したがって、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※修理に出されるときは、製品と本保証書をご持参のうえお買い上げ販売店にご依頼ください。